Kodak EasyShare Z740 ズームデジタルカメラ



ユーザーガイド

www.kodak.co.jp


カメラに関するヘルプ: www.kodak.co.jp/go/service



Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 © Eastman Kodak Company, 2004

すべての画面はハメコミ式合成です。


Kodak、EasyShare およびRETINARはEastman Kodak Companyの商標です。 P/N 4J1865_ja



- 1 グリップ
- 2 フラッシュセンサー
- 3
- 4 シャッターボタン
- 5 セルフタイマー/連写ボタン
- 6 マクロ/遠景ボタン
- 7 フラッシュボタン
- 8 電源/お気に入りスイッチ

- 9 スピーカー
- 10 フラッシュ
- 補助光、セルフタイマーライト 11 オープンフラッシュスイッチ
 - 12 ネックストラップ取り付け部
 - 13 マイクロフォン
 - 14 レンズ
 - 15 AC アダプター (別売) 用 DC 入力 (3V) ◆ **c**◆

側面図



- 3 Delete (削除) ボタン
- 4 三脚ねじ穴
- 5 ドックコネクタ
- 6 液晶モニター
- 7 情報ボタン

- 1 Review (再生) ボタン 9 EVF / LCD 切替ボタン
- 2 Menu (メニュー) ボタン 10 ズーム (広角/望遠) レバー
 - 11 Share (シェア/共有) ボタン
 - 12 モードダイヤル
 - 13 ジョイスティック/OKボタン
 - 14 USB、A/V 出力 ◆<---
 - 15 SDまたはMMCカード (別売) 用 スロット
- 8 EVF (電子ビューファインダー) 16 電池挿入口


目次

1	カメラのセットアップ	1
	レンズキャップの取り付け	
	ネックストラップの取り付け	
	電池の装着	
	カメラの電源のオン	
	日付と時刻の初期設定	
	SDまたはMMCカードへの画像の保管	
2	画像と動画の撮影	5
	画像の撮影	5
	光学ズームの使用	8
	フリップアップ式フラッシュの使用	9
	画像と動画の再生	10
	画像と動画の削除	11
_		
3	画像の転送およびプリント	
	コンピュータのシステム必要条件	
	ソフトウェアのインストール	
	USBケーブルを使用した画像の転送	
	画像のプリント	
	ドックの互換性	18
1	カメラのさまざまな利用方法	10
4	セルフタイマーの使用	_
	連写の使用	
	マクロ/遠景撮影	
	スライドショーの実行	
	フラッシュ設定の変更	
	撮影モード	
	撮影設定の変更	
	カメラのカスタマイズ	
	画像情報/動画情報の表示	
	画像と動画のコピー	
	雪家と新画のコピー	
	路山柵正り嗣 <u>策</u> P、A、S、Mモード	
	F、A、3、Mモートアルバム名の事前設定	
	画像の共有	


トラブルシューティング(こんなときは?)	
タイレクトノリント (PictBridge) に関して	49
サポート情報	50
付録	52
カメラの仕様	52
節電機能	56
保管容量	57
アクセサリー	
安全に関する重要事項	58
電池の寿命	60
ソフトウェアとファームウェアのアップグレー	ド61
その他の手入れとメンテナンス	61
保証	62
規格との適合	63
	カメラに関して

1 カメラのセットアップ

レンズキャップの取り付け




ネックストラップの取り付け





電池の装着



- 1 電池カバーを開きます。
- **2** 電池を装着してから、電池カバーを 閉じます。








CRV3 リチウム電池 (非充電式)

Kodakニッケル水素充電式 電池パック(KAA2HR)


単三形リチウム/ ニッケル水素充電式電池 (×2)

電池を交換する方法と長持ちさせる方法については、60ページを参照してください。


カメラの電源のオン



日付と時刻の初期設定




2回目以降の日付と時刻、言語の設定



SD または MMC カードへの画像の保管

カメラには32 MBの内蔵メモリーが搭載されています。SDまたはMMC カードを購入すれば、さらに多くの画像や動画を保管できます。

注: SDカードにはSD►シロゴが付いていることを確認してください (SD ロゴは、SD Card Association の商標です)。初めてカードを使用 する場合は、撮影する前にカードをフォーマットしてください (34ページを参照)。






カードは正しい向きで挿入してください。無理に挿入すると破 損する場合があります。カードをアクセスしているときは カードの挿入または取り外しを行わないでください。画像、カー ド、またはカメラが破損する場合があります。


保管可能容量については、57ページを参照してください。

画像と動画の撮影

画像の撮影




動画の撮影



撮影した画像または動画のクイックビュー

画像または動画を撮影した後に、カメラの液晶モニターまたはEVFに クイックビューが約5秒間表示されます。




画像や動画を再生する方法については、10ページを参照してください。

オートフォーカスフレーミングマーク(画像)の使用

カメラの液晶モニターまたはEVFをビューファインダーとして使用している場合は、カメラの焦点が合っている場所を示すフレーミングマークが表示されます。カメラは前にある被写体に焦点を合わせます。被写体が画面の中心にない場合も同じです。

1 シャッターボタンを半分押した状態にします。

焦点が合うとフレーミングマークが緑色に変わります。



- **2** 目的の被写体にカメラの焦点が合わない場合(またはフレーミング マークが消えている場合)は、シャッターボタンを離し、再度画面の 構図を決めます。
- 3 シャッターボタンを完全に押し下げて撮影します。


注: フレーミングマークは遠景または動画モードでは表示されません。 オートフォーカス (30ページ) を使用してセンターAFを選択すると フレーミングマークは中央広域に固定されます。

カメラ設定/画像設定の確認


カメラアイコンと画像アイコンのオン/オフを切り替えるには、ステータス **介** ボタンを押します。



撮影モード




撮影モードーシャッターボタンを半分押した状態



光学ズームの使用

光学ズームを使用すると、被写体を10倍まで拡大できます。光学ズームは、レンズと被写体との距離が60cm以上離れている場合、またはマクロモードで13cm以上離れている場合に効果的です。光学ズームは、動画を録画する前に変更できますが、録画中には変更できません。



- 1 ビューファインダーまたはカメラの 液晶モニターを使用して、被写体を 捉えます
- 2 拡大するには望遠(T)を押します。 縮小するには広角(W)を押します。 ズームインジケータはズーム状況を 示します。
- 3 画像または動画を撮影します。

デジタルズームの使用


デジタルズームを使用すると、任意の静止画モードで、光学ズームより さらに5倍まで拡大することができます。

- 1 望遠(T) ボタンを押して、光学ズームの限度(10倍)まで 拡大します。ボタンを離してからもう一度押します。
 - ズームインジケータはズーム状況を示します。
- 2 画像または動画を撮影します。

注: デジタルズームは動画の録画には使用できません。デジタルズーム を使用すると、画質が低下する場合があります。画質が10×15cm のプリントで適切な画質を得られる限度に達すると、ズームインジ ケータ上の青色のスライダが一時停止し、次に赤色に変わります。

フリップアップ式フラッシュの使用

夜間、室内、または屋外の暗い場所で撮影する場合は、フラッシュを使 用します。被写体がフラッシュの有効範囲内に入るようにしてください。




フラッシュを使用したり フラッシュモードを変更 するには、フラッシュ ユニットを開く必要が あります。

フラッシュ設定を変更する方法については23ページを参照してください。 フラッシュをオフにするには、フラッシュユニットを閉じます。

フラッシュ有効範囲		
ズームの位置	フラッシュ範囲	
広角	0.6 ~ 4.9 m (ISO 140)	
望遠	2.0 ~ 3.7 m (ISO 140)	

画像と動画の再生


Review (再生) ボタンを押すと、撮影した画像や動画を表示したり操作することができます。



電池を節約するために、別売の Kodak EasyShare ドックまたは Kodak 3V AC アダプターを使用してください (www.kodak.co.jp を参照してください)。


注: 最高画質(3:2)で撮影された画像は、3:2の縦横比で表示され、液晶 モニターの上部が黒〈表示されます。また、動画の撮影時間 はカメラの液晶モニターの上部に表示されます

再生でのアイコン表示






再生中の画像の拡大



再生中のインデックス表示(サムネール)



画像と動画の削除




[この画像] または [この動画] — 表示されている画像または動画を 削除します。

[終了] —[削除] 画面を終了します。

[全て] — 現在の保管場所からすべての画像と動画を削除します。

注: 保護された画像や動画を削除するには、まず保護を解除する必要があります。

画像と動画の保護



画像または動画が保護され、削除できなくなります。保護された画像 または動画の横に画像の保護アイコン

 が表示されます。

Menu(メニュー)ボタンを押してメニューを終了します。



🕰 注意:

内蔵メモリーまたはSDまたはMMCカードをフォーマットすると、保護されたものを含むすべての画像と動画が削除されます(内蔵メモリーをフォーマットすると、Eメールアドレス、アルバム名、およびお気に入りも削除されます。それらを復元する方法については、EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照してください)。

画像の転送およびプリント

介注意:

Kodak EasyShare ソフトウェアは、カメラまたはドック(別売)を コンピュータに接続する前にインストールしてください。接続 してからインストールすると、ソフトウェアが正しくインス トールされない場合があります。

コンピュータのシステム必要条件

Windows OS

- Windows 98、98SE、ME、 2000 SP1、または XP OS
- Internet Explorer 5.01以上
- 233 MHz以上のプロセッサー
- 64 MB以上のRAM (Windows XP OS の場合は 128 MB以上のRAM)
- 200 MB以上の ハードディスクの空き容量
- CD-ROMドライブ
- USBポート
- カラーモニター、 800×600ピクセル(16ビット または24ビットを推奨)

Macintosh

- Power Mac G3、G4、G5、 G4 Cube、iMac、PowerBook G3、 G4、またはiBookコンピュータ
- Mac OS Xバージョン 10.2.3、 10.3
- Safari 1.0以上
- 128 MB以上の RAM
- 200 MB以上の ハードディスクの空き容量
- CD-ROMドライブ
- USB ポート
- カラーモニター、 1024×768ピクセル(数千色 または数百万色を推奨)

ソフトウェアのインストール

全注意:

Kodak EasyShare ソフトウェアは、カメラまたはドック(別売)を コンピュータに接続する前にインストールしてください。接続 してからインストールすると、ソフトウェアが正しくインス トールされない場合があります。

- 1 コンピュータで開いているすべてのアプリケーション (ウイルス対策 ソフトウェアを含む)を閉じます。
- 2 Kodak EasvShare ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 3 ソフトウェアをインストールします。

Windows OS — インストールウィンドウが表示されない場合は、 [スタート] ボタンメニューの [ファイル名を指定して実行] を クリックし、「d:\setup.exe」と入力します。dはCD-ROMドライブ のドライブ文字です。

Mac OS X — \vec{r} $\vec{r$ ストールアイコンをクリックします。

4 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。


Windows OS — アプリケーションを自動的にインストールする場合は、 [標準] を選択します。インストールするアプリケーションを選択する 場合は、「カスタム」を選択します。

Mac OS X — 画面の指示に従います。

- 注: ユーザー登録画面が表示されたら、登録を行ってください。この画面 でカメラのユーザー登録もできます。ユーザー登録すると、ソフト ウェアのアップグレード情報等が得られます。ユーザー登録を行う には、インターネットに接続されている必要があります。後で登録 する場合はwww.kodak.co.jp/qo/registerにアクセスしてください。
- 5 コンピュータを再起動するように要求されたら、コンピュータを再 起動します。ウイルス対策ソフトウェアをオフにした場合はオンに 戻します。詳しくは、ウイルス対策ソフトウェアのマニュアルを 参照してください。

Kodak EasyShare ソフトウェア CD に収録されているソフトウェアアプリ ケーションについての情報を参照するには、Kodak EasvShare ソフトウェア の「ヘルプ」ボタンをクリックしてください。

USBケーブルを使用した画像の転送



- 1 カメラの電源をオフにします。
- **2** USB ケーブルの[↑]という表示の付いた端を コンピュータのUSBポートに差し込みます。 詳しくは、コンピュータの取扱説明書を 参照してください。
- **3** USBケーブルのもう一方の端をカメラの USBポートに差し込みます。ケーブルの 矢印アイコンが見える向きに差し込みます。
- 4 カメラの電源をオンにします。

Kodak EasyShare ソフトウェアがコン ピュータ上で起動されます。ソフトウェアの 指示に従って、転送プロセスを実行します。

注: 接続に関するオンラインチュートリアルについては、

www.kodak.co.jp を参照してください。

転送に使用可能なその他の製品

画像および動画の転送には、Kodak EasyShare プリンタードックなどの Kodak製品も使用できます。

■ Kodak EasyShare カメラドック、Kodak EasyShare プリンタードック (「ドックの互換性」(18ページ)を参照)

詳しくは、Kodak製品取扱店またはwww.kodak.co.jpでご確認ください。

画像のプリント

Kodak EasyShare プリンタードックを使用したプリント

カメラを Kodak EasyShare プリンタードックに装着すれば、コンピュータを 使用せずにプリントできます。詳しくは、Kodak製品取扱店または www.kodak.co.jpでご確認ください。

PictBridge プリンターを使用したダイレクトプリント

このカメラは PictBridge テクノロジを採用しており、PictBridge 対応プリンターでのダイレクトプリントが可能です。ダイレクトプリントには次のものが必要です。

■ フル充電済みのカメラ、または ■ PictBridge プリンター Kodak 3V AC アダプター(別売)に ■ カメラ付属の USB ケーブル 接続したカメラ

PictBridge プリンターへのカメラの接続

- 1 カメラとプリンターの電源をオフにします。
- **2** オプション: Kodak 3V AC アダプター (別売) を使用する場合は、 カメラに接続してから電気コンセントに差し込みます。
- **重要**: Kodak EasyShareカメラドックまたはプリンタードックに付属の ACアダプターは使用しないでください。
- **3** 適切なUSBケーブルを使用してカメラとプリンターを接続します (詳しくは、プリンターの取扱説明書を参照してください。ケーブルは www.kodak.co.jpで注文できます)。

PictBridge プリンターからのプリント

- 1 プリンターの電源をオンにします。カメラの電源をオンにします。
 - PictBridge ロゴが表示された後、現在の画像とメニューが表示されます (画像が見つからない場合はそのことを知らせるメッセージが表示されます)。メニュー表示が消えた場合は、いずれかのボタンを押すと再び表示されます。
- 2 ▲/▼を押してプリントオプションを選択し、OKボタンを押します。 現在の画像 — 《/》を押して画像を選択します。プリント数を選択します。
 - **指定した画像** お使いのプリンターがこの機能に対応している場合は、プリントする画像をタグ付けして、プリントサイズを選択します。
 - **インデックスプリント** すべての画像のサムネールをプリントします。インデックスプリントには用紙が複数枚必要になります。お使いのプリンターがこの機能に対応している場合は、プリントサイズを選択します。

全ての画像 — 内蔵メモリー、カード、またはお気に入りに保管されているすべての画像をプリントします。プリント数を選択します。

画像保管場所 — 内蔵メモリー、カード、またはお気に入りにアクセスします。

注: ダイレクトプリントでは、画像はコンピュータまたはプリンターに 転送または保存されません。画像をコンピュータに転送する方法に ついては、13ページを参照してください。お気に入りモードでは、 現在のお気に入り画像が表示されます。

PictBridge プリンターからのカメラの取り外し

- 1 カメラとプリンターの電源をオフにします。
- 2 カメラとプリンターから USB ケーブルを抜きます。

プリントのオンラインオーダー

Kodak オンラインフォトサービス(www.kodak.co.jp を参照)を利用すると次のような処理を簡単に行うことができます。

- 画像のアップロード
- 画像の編集、拡張、枠の追加
- 画像の保管、家族や友人との共有
- 画像のプリントオーダー

コンピュータに保存されている画像のプリント

コンピュータに保存されている画像をプリントする場合は、Kodak EasyShare ソフトウェアの [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。


SD または MMC カードに保存されている画像のプリント

- SD/MMCスロット付きのプリンターにカードを挿入して、タグ付けされた画像を自動的にプリントすることもできます。詳しくは、プリンターの取扱説明書を参照してください。
- 最寄りの写真店にカードを持って行き、プリントをオーダーすることもできます。

ドックの互換性


Z740 カメラを次の EasyShare 製品にセットする場合は、アダプターと専用ドックインサートを使用してください。

- プリンタードック (PD-22) プリンタードック 6000
- プリンタードックプラス カメラドック6000



注: アダプター使用時はドックの充電ランプは点灯しませんが、 充電は 実行されます。

Z740カメラを上記以外の EasyShare 製品にセットする場合は、専用ドックインサートを使用してください。アダプターは使用しないでください。




注: EasyShare Z740カメラは次のドックには対応していません。

- EasyShare プリンタードック 4000
- EasyShare カメラドックⅡ
- EasyShare LS420、LS443 カメラドック

カメラのさまざまな 利用方法

セルフタイマーの使用



撮影する前にセルフタイマーを取り消すには、セルフタイマーのアイコンが 消えるまで、セルフタイマーボタンを押します。

動画の場合も同じ手順ですが、次の点に注意してください。

- モードダイヤルを回して動画 の位置にします。
- シャッターボタンは完全に押し下げます。

注: 録画は保管場所がいっぱいになると停止します。

連写の使用

オプション	説明	目的
連写 (ファー スト)	シャッターボタンが押されている間に 最大5枚(2コマ/秒)の画像が撮影されます。 最初の5枚の画像が 保存されます。	対象のイベント を撮影します。 例: 人物がゴルフ クラブン スイングする ところ。
連写 (ラスト)	シャッターボタンが押されている間に 最大30枚(2コマ/秒、最大15秒間)の 画像が撮影されます。 シャッターボタンを離すと、最後に撮影 された4枚だけが保存されます。	正確なえている。 グベスに使用します。 例: 子供ケーキの
	保存されます。	ロウソクを吹き 消すところ。

- **1** 静止画モードで、連写ボタンを押して設定を選択します。一部の撮影 モードでは連写設定が使用できません。
- **2** シャッターボタンを**半分押した状態**で、焦点を合わせて露出を設定します。
- 3 シャッターボタンを**完全に押し下げたままにして**撮影します。 シャッターボタンを離すか、制限枚数の画像が撮影されるか、保管 場所がいっぱいになると撮影が停止します。
- 注: クイックビューの表示中は、連写した一連の画像すべてを削除できます。 画像を選択して削除するには、 再生モード (11ページを参照) で削除します。

マクロ/遠景撮影

被写体との距離が非常に近い場合または遠い場合は、マクロ/遠景ボタン ♣/▲ を使用して撮影します



- 1 モードダイヤルを回して使用する撮影モー ドの位置にします。
- 2 $\lambda = -2$ 表示されるまで、マクロ/遠景 🕊 🖊 ボタンを押し続けます。
- **3** 画像を撮影します。

マクロ撮影

非常に近い距離にある被写体を、詳細までシャープに撮影する場合は、 マクロ設定Ůを使用します。フラッシュはできるだけ使わずに自然光を 利用してください。ズームの位置に応じて撮影距離が自動的に設定され ます。

ズームの位置	マクロ撮影距離
広角	$0.12\sim0.7~\mathrm{m}$
望遠	$1.2\sim2.1~\mathrm{m}$

溒昙撮影

遠い距離の風景をシャープに撮影するには、遠景設定▲▲を使用します。 この設定の場合は、無限遠オートフォーカスが使用されます。遠景では オートフォーカスフレーミングマークは使用できません。

スライドショーの実行

スライドショーを使用すると、複数の画像や動画をカメラの液晶モニター に次から次へと表示することができます。テレビまたは他の外部装置で スライドショーを実行する方法については、22ページを参照してくだ さい。電池を節約するために、Kodak 3V AC アダプター(別売)を使用して ください (www.kodak.co.jpを参照)。

スライドショーの開始

- **1** Review(再生)ボタンを押し、Menu(メニュー)ボタンを押します。
- 2 ▲/▼を押して [スライドショー] をハイライト表示し、OKボタンを押します。
- 3 ▲/▼を押して [開始] をハイライト表示し、OKボタンを押します。
 各画像と動画は、1回ずつ表示されます。

スライドショーを中止するにはOKボタンを押します。

スライドショーの表示間隔の変更

各画像の表示間隔のデフォルト設定は5秒間です。表示間隔を3~60秒 に設定することができます。

- **1** [スライドショー] メニューで▲**/**▼を押して [間隔] をハイライト 表示し、OKボタンを押します。
- 2 表示間隔を選択します。
 秒数をすばやく変更するには ▲/▼を押したままにします。
- 3 OKボタンを押します。 間隔の設定は、設定を変更するまで有効です。

スライドショーの繰り返し再生

[繰り返し] をオンにすると、スライドショーが何度も繰り返されます。

- **1** [スライドショー] メニューで**△/**▼を押して [繰り返し] をハイライト表示し、OKボタンを押します。
- 2 ▲/▼を押して [オン] をハイライト表示し、OKボタンを押します。 スライドショーは、OKボタンを押すか、電池が切れるまで繰り返されます。[繰り返し] 機能は、設定を変更するまで有効です。

画像と動画のテレビでの表示

オーディオ/ビデオケーブルを使用して、テレビ、コンピュータのモニター、またはビデオ入力のある任意の機器に画像と動画を表示することができます(テレビ画面上では、コンピュータのモニター上やプリント時よりも画質が低下する場合があります)。

注: [ビデオ出力] の設定 (NTSC または PAL) が正しいことを確認します (33 ページを参照)。 スライドショーの実行中にケーブルを抜き差 しすると、スライドショーが停止します。

- 1 付属のオーディオ/ビデオケーブルを、カメラの AN 出力/USB ポート からテレビのビデオ入力ポート(黄色)とオーディオ入力ポート(白) に接続します。詳しくは、テレビの取扱説明書を参照してください。
- 2 画像と動画をテレビに表示します。

フラッシュ設定の変更



フラッシュユニットが開いていることを 確認してください。

フラッシュモードを変更するには、 フラッシュボタンを繰り返し押します。 フラッシュモード設定はLCD / EVFの ステータス領域に表示されます。

フラッ: モード	シュ	フラッシュの発光
7 A	オート 発光	フラッシュが必要なライティング条件の場合に 自動的に発光します。
*	強制発光	ライティング条件に関係なく、撮影するたびに必ず 発光します。被写体が暗い場合や「逆光」の場合 (太陽が被写体の後ろにある場合)に使用します。 光の弱い場所では、カメラをしっかり構えるか、 三脚を使用します。
③	赤目 軽減発光	被写体の目がフラッシュに慣れるように一度発光し、 撮影時にもう一度発光します (赤目軽減が不要な場合は、フラッシュが一度しか発光しないことがあります)。
(%)	オフ	発光しません。

各モードでのフラッシュ設定については、55ページを参照してください。

注: シャッタースピードの設定が 1/30 以上の場合、フラッシュが発光 すると自動的に後幕シンクロがオンになります。後幕シンクロ機能 は、S、Mモードと夜景ポートレートモードでのみ使用できます。 シャッターが閉じる直前にフラッシュが発光するため、背景に光の 動跡が生じ、被写体の動きを自然にとらえることができます。

撮影モード



被写体と撮影条件に合う モードを選択します。

使用するモード		モードの説明
AUTO	オート	通常の撮影に使用し、簡単な操作で優れた画質を 実現できます。
×	スポーツ	動きのある被写体に適しています。速いシャッター 速度が使用されます。このモードでは、F2.8~3.7 マルチ測光、マルチ AF、ISO100~ISO 200があらか じめ設定されています。
4	ポートレート	人物の撮影に適しています。被写体がシャープになり、背景がぼんやりします。最高の画質を得るためには、被写体から2m以上離れて、肩より上の部分を撮影します。望遠を使用するとさらに背景がぼんやりします。このモードでは、F2.8~3.7、マルチ測光、マルチAF、ISO 100があらかじめ設定されています。
≗ *	夜景	夜景をバックにした人物の撮影に適しています。
SCN	シーン	14 種類の特定の条件下で、手軽に状況に合わせて 撮影を行うことができます(「シーンモード」(25 ページ)を参照)。
	動画	音声付きの動画を撮影できます (5ページを参照)。

シーンモード

- 1 モードダイヤルを回してシーン**SCN**の位置にします。
- **2 4/**▶を押して、シーンモードの説明を表示します。
- 注: ヘルプテキストがオフになっている場合は、OKボタンを押します。
- **3** OKボタンを押して、シーンモードを選択します。

	るSCN ノ)モード	モードの説明	プリセット値
X	チャイ ルド	動きのある子供たちの 撮影に適しています。	F2.8~3.7、マルチ測光、 マルチ AF、ISO 140
	パー ティー	室内での人物の撮影に 適しています。赤目を 軽減します。	F2.8~3.7、マルチ測光、 マルチ AF、赤目軽減発光、 ISO 140
**	ビーチ	砂浜での撮影に適しています。	F2.8~3.7、露出補正+1、 中央重点測光、昼光ホワイト バランス、ISO 100
**	フラワー	花や小さい被写体の マクロ撮影に適してい ます。	F2.8~3.7、マクロフォー カス、昼光ホワイトバランス、 センター AF、中央重点測光、 ISO 140
***	花火	せん。安定した平らな	F5.6、露出2秒、無限遠 フォーカス、中央重点測光、 昼光ホワイトバランス、 ISO 100
**************************************	スノー	雪景色の撮影に適しています。	F2.8~3.7、露出補正+1、 中央重点測光、マルチAF、 ISO 100
Ž	逆光	逆光(被写体の後ろに 光源がある状態)での 撮影に適しています。	F2.8~3.7、マルチ測光、 マルチ AF、強制発光、 ISO 140
*	マクロ	70 cm 未満の接写に 適しています。	F2.8~3.7、マクロフォー カス、中央重点測光、 センター AF、ISO 100

	るSCN ハ モード	モードの説明	プリセット値
*	夜景 ポート レート	夜景または光の弱い 状態での人物の撮影時 に赤目を軽減します。 安定した平らな場所に カメラを置くか、三脚 を使用します。	F2.8~3.7、マルチ測光、 マルチ AF、ISO 140
**	遠景	適しています。フラッ シュは点灯しません。	F2.8 ~ 3.7、無限遠フォーカス、マルチ測光、 昼光ホワイトバランス、 ISO 100
**	夜景	適しています。フラッ	F2.8~3.7、無限遠フォーカス、昼光ホワイトバランス、中央重点測光、ISO 100
	マナー <i>l</i> 美術館		F2.8~3.7、音声なし、 フラッシュなし、マルチ測光、 マルチ AF、ISO 100
	書類	書類の撮影に適してい ます。	F2.8~3.7、マクロフォー カス、露出補正+1、 中央重点測光、ISO 140
19	セルフ ポート レート		F2.8、マクロフォーカス、 マルチ測光、マルチ AF、 赤目軽減発光、ISO 100

PASM モード

PASM モードについて詳しくは、27ページを参照してください。

使用するモード モードの説明

PASM P 70

露出補正(カメラに取り込む光の量)を制御します。 シャッタースピードと絞り(F値)は、撮影条件に 応じて自動的に設定されます。プログラムモードを 使用すると、すべてのメニューオプションを利用した オート撮影を簡単に行うことができます。 4/▶ または **▲/**▼を押して設定を選択します(「P、A、S、Mモード」 (36 ページ) を参照)。Menu (メニュー) ボタンを押し てその他の設定を変更します。

PASM A 絞り 優先

絞り、露出補正、およびISO感度を制御します。絞り 優先モードは主に、被写界深度(焦点の合う前後の 範囲)を制御する場合に使用します。

注:光学ズームの使用時は、絞り設定に影響を及ぼす 場合があります。◀/▶または▲/▼を押して設定を選択 します (「P、A、S、Mモード」(36ページ) を参照)。 Menu(メニュー)ボタンを押してその他の設定を 変更します。

PASM S 2+7 優先

シャッタースピード、露出補正、およびISO感度を 制御します。適切な露出に対する絞りが自動的に設定 されます。シャッター優先モードは主に、動きのある 被写体の撮影時にぼけるのを防ぐために使用します。 シャッタースピードが遅い場合は、カメラが動かない ように三脚を使用してください。**<//>**▶または**△/**▼を 押して設定を選択します (「P、A、S、Mモード」(36) ページ)を参照)。Menu(メニュー)ボタンを押して その他の設定を変更します。

PASM **M** マニュ

絞り、シャッタースピード、およびISO 感度を任意に 設定可能です。露出補正は、適切な露出を実現するた めに必要な絞りとシャッタースピードの組み合わせを 示す、露出メーターの役目を果たします。シャッター スピードが遅い場合は、カメラが動かないように三脚を 使用してください。**√/**▶または**△/**▼を押して設定を選 択します(「P、A、S、Mモード」(36ページ)を参照)。 Menu(メニュー)ボタンを押してその他の設定を変更 します。

撮影設定の変更

撮影するときの設定を変更することができます。

- **1** Menu (メニュー) ボタンを押します (モードによっては使用できない 設定もあります)。
- 2 ▲/▼を押して設定をハイライト表示し、OKボタンを押します。
- 3 設定値を選択してOKボタンを押します。
- 4 終了するにはMenu (メニュー) ボタンを押します。

設定	アイコン	設定値/内容
画像サイズ 画像の解像度を 選択します。 この設定は、設定を 変更するまで有効 です。	*	5.0 MP (出荷時設定) — 50×75 cm までのプリントに適しています。最高の解像度が適用され、ファイルサイズは最も大きくなります。 4.4 MP (3:2) — トリミングなしの10×15 cmのプリントに適しています。50×75 cm までのプリントにも適しています。4.0 MP — 50×75 cm までのプリントに適しています。中程度の解像度が適用され、ファイルサイズは小さくなります。3.1 MP — 28×36 cm までのプリントに適しています。中程度の解像度が適用され、ファイルサイズは小さくなります。1.8 MP — 10×15 cm のプリントに適しています。にメール、インターネット、適面での表示、または保管場所を節約することができます。
動画サイズ 動画の解像度を 選択します。 この設定は、設定を 変更するまで有効 です。	*	640 × 480 — 解像度が高くなり、ファイルサイズが大きくなります。動画は640 × 480 の大きさ (VGA) で表示されます。 320 × 240 — 解像度が低くなり、ファイルサイズが小さくなります。動画は320 × 240 の大きさ (QVGA) で表示されます。

設定	アイ	設定値/内容
	コン	
ホワイトバランス ライティング条件を 選択します。 この設定は、設定 を変更するまで有効 です。	***	オート (出荷時設定) — ホワイトバランスを自動的に補正します。一般的な撮影に適しています。 昼光 — 自然光の画像を撮影します。 自熱灯 — 屋内の電球のオレンジ色の光を補正します。屋内の自熱灯またはハロゲンライトの下でフラッシュを使わずに撮影する場合に適しています。 蛍光灯 — 蛍光灯の緑色の光を補正します。 屋内の蛍光灯の下でフラッシュを使わずに撮影する場合に適しています。
		PASM モードでのみ使用可能です。
測光方式 シーンの特定の 領域で光のレベルを 測定します。 この設定は、 設定 を変更するまで有効 です。	0	マルチ測光 (出荷時設定) — 画像全体のライティング条件を測定し、画像に最適な露出に設定します。一般的な撮影に適しています。 中央重点測光 — ビューファインダーの中央に配置された被写体のライティング条件を測定します。逆光を受けている被写体に適しています。 スポット測光 — 中央重点測光に似ていますが、ビューファインダーの中央に配置された被写体の小さな領域を中心として測定される点が異なります画像内の特定の領域の露出を正確に設定する必要がある場合に適しています。 PASM モードでのみ使用可能です。

設定	アイ	設定値/内容
	コン	
オートフォーカス 大きな領域または 密集した領域に 焦点を合わせます。 この設定は、設定 を変更するまで有効 です。		マルチAF (出荷時設定) — 3つのゾーンを測定して中間的な焦点を設定します。 一般的な撮影に適しています。 センター AF — 撮影領域の中央を測定して 焦点を設定します。画像内の特定の領域に 正確に焦点を合わせる必要がある場合に 適しています。
		注: 遠景モードを使用する場合に高品質の画像を撮影するには、カメラをマルチAFに設定します。
		PASM モードでのみ使用可能です。
AF コントロール オートフォーカス 設定を選択します。 この設定は、設定を 変更するまで有効 です。	AF)	コンティニュアスAF (出荷時設定) — TTL (Through The Lens) AF を使用します。カメラの焦点は常に合っているので、シャッターボタンを半分押した状態で焦点を合わせる必要はありません。 シングルAF (四) — シャッターボタンを半分押した状態で、TTL-AF を使用し焦点を合わせます。
カラーモード 色調を選択します。 この設定は、モード ダイヤルを回すか、 カメラをオフにする まで有効です。	₽₩	ヴィヴィッドカラー ナチュラルカラー (出荷時設定) シックカラー 白黒 セピア — 赤みがかった茶色のアンティー クな雰囲気の画像を撮影します。 注: EasyShare ソフトウェアを使用して、 カラーの画像を白黒やセピアに変更 することもできます。
		動画モードでは使用できません。

設定	アイコン	設定値/内容
シャープネス画像のシャープネスを制御します。この設定は、設定を変更するまで有効です。	×	シャープ ノーマル(出荷時設定) ソフト PASM モードでのみ使用可能です。
出荷時設定に 戻す 撮影の全設定を 出荷時設定に 戻します。	C	P、A、S、Mモードの設定を出荷時設定に 戻します。 PASMモードでのみ使用可能です。
アルバム設定 アルバムの名前を 選択します。 この設定は、設定を 変更するまで有効で す。動画と画像に それぞれ別のアル バム設定を適用する ことができます。		[オン] または [オフ]。 画像または動画を撮影する前にアルバム 名を選択します。撮影したすべての画像 または動画にそのアルバム名が指定 (タグ付け) されます。37ページを参照 してください。
画像保管場所 画像と動画の保管 場所を選択します。 この設定は、設定を 変更するまで有効 です。	ď	オート (出荷時設定) — カメラにカードが装着されている場合はカードを使用します。カードが装着されていない場合は内蔵メモリーを使用します。 内蔵メモリー — カードが装着されている場合でも常に内蔵メモリーを使用します。
設定メニュー その他の設定を 選択します。	: =	カメラのカスタマイズを参照してくだ さい。

カメラのカスタマイズ

[設定] を使用してカメラの設定をカスタマイズします。

- 1 任意のモードで Menu (メニュー) ボタンを押します。
- 2 ▲/▼を押して[設定] = をハイライト表示し、OKボタンを押します。
- 3 ▲/▼を押して変更する設定をハイライト表示し、OKボタンを押します。
- 4 設定値を選択してOKボタンを押します。
- 5 終了するにはMenu (メニュー) ボタンを押します。

設定	アイコン	設定値/内容
前のメニューに戻ります。	4	
クイックビュー クイックビューのデフォ ルトをオンまたはオフに 変更します。詳しくは 6ページを参照してくだ さい。	•	オン オフ(出荷時設定)
デジタルズーム 使用するデジタルズーム を選択します。	⊚	連続 — 光学ズームからデジタルズームへの移行時に一時停止しません。 一時停止(出荷時設定) — 10 倍光学ズームまで達したらいったんズームボタンを離して、もう一度押すとデジタルズームが開始されます。なし — デジタルズームは使用できません。
プリント警告	<u>!</u>	ー時停止(出荷時設定) — デジタルズームの使用中にズームインジケータ上の青色のスライダが一時停止したら、いったんズームレバーを離してもう一度押す必要があります。画質が10×15cmのプリントで適切な画質を得られる限度に達すると、スライダが赤色に変わります。なし — 一時停止しません。

設定	アイコン	設定値/内容
サウンドテーマ	(((🖎)))	シャッターのみ(出荷時設定) デフォルト クラシック ジャズ SF
システム音設定		オフ 低(出荷時設定) 中 シャープ
電源自動オフ 何も操作がなかった 場合に、カメラの電源を オフにするまでの待機 時間を選択します。	ወ	10分(出荷時設定) 5分 3分 1分
モードテキスト モードの切り替え時に モードテキストを表示し ます。	≣i	オン(出荷時設定) オフ
日付/時刻	24 ₍₎	3ページを参照してください。
ビデオ出力 カメラ、テレビなどの 外部の機器に接続できる ように、地域の設定を 選択します。	Ĭ	NTSC (出荷時設定) ― 北米と日本で使用される最も一般的な形式です。 PAL ― ヨーロッパと中国で使用されます。
縦横補正 上下が正しく表示される ように画像の向きを設定 します。		オン(出荷時設定) オフ
日付写し込み 画像に日付を表示します。	7	日付写し込みのオン/オフや日付の 表示形式を選択します(出荷時設定は [オフ] です)。

設定	アイコン	設定値/内容
動画の日付表示 動画の再生の最初に 日付/時刻を表示します。		オン(出荷時設定) - 日付表示形式 を選択します。 オフ
言語	ABC	3ページを参照してください。
フォーマット 注意: フォーマットを行うと、 保護されているものを 含むすべての画像と 動画が削除されます。 フォーマット中に カードを取り出すと、 カードが破損する場合 があります。		メモリーカード — カードの内容を すべて削除し、カードをフォーマット します。 やめる — 変更せずに終了します。 内蔵メモリー — Eメールアドレス、 アルバム名、お気に入りを含む内蔵 メモリーの内容をすべて削除し、 内蔵メモリーをフォーマットします。
カメラ情報 カメラの情報を 表示します。	0	

画像情報/動画情報の表示



再生モードを終了するにはReview(再生)ボタンを押します。

画像と動画のコピー

画像や動画をカードから内蔵メモリーにコピーしたり、内蔵メモリーからカードにコピーすることができます。

コピーする前の確認事項

- カードがカメラに装着されていることを確認します。
- カメラの画像保管場所が、**コピー元**の場所に設定されていることを確認します。「画像保管場所」(31ページ)を参照してください。

画像または動画をコピーする方法

- **1** Review (再生) ボタンを押し、Menu (メニュー) ボタンを押します。
- 2 ▲/▼を押して [コピー] ▶ をハイライト表示し、OK ボタンを押します。
- 3 ▲/▼を押して次のオプションをハイライト表示します。

[この画像] または [この動画] — 現在の画像または動画をコピーします。

[終了] — Review (再生) メニューに戻ります。

[全て] — すべての画像と動画を選択した保管場所から他の場所にコピーします。

- **4** OK ボタンを押します。
- 注: 画像と動画は移動ではなくコピーされます。コピーした後に画像と 動画を元の場所から削除するには、それらを削除します (11ページを参照)。

プリント、Eメール、またはお気に入り用に行った指定や、 保護の設定はコピーされません。画像または動画に保護の設定を 適用する方法については、12ページを参照してください。

露出補正の調整

露出補正を使用して、画像の明るさを調整します。

- 任意の撮影モードでジョイスティック▲を動かします。
 露出補正情報は、カメラの液晶モニターまたは EVF に表示されます。
- 2 画像を明るくするにはジョイスティック ▲ を動かします。 画像を暗くするにはジョイスティック ▼ を動かします。 この設定は、設定を変更するか、カメラをオフにするまで有効です。

P、A、S、Mモード

P、A、S、Mモードで変更された設定は、それらのモードのいずれかで 撮影された画像にのみ適用されます。

たとえば、P、A、S、Mモードでカラーモードをセピアに変更しても、オートおよびシーンモードでは出荷時設定のカラー設定が維持されます。

注: P、A、S、Mモードのフラッシュなどの設定は、モードを変更したりカメラの電源をオフにしても、維持されます。P、A、S、Mモードの設定を出荷時設定に戻すには、[出荷時設定に戻す]を使用します(31ページを参照)。



絞り- (またはF値) 被写界深度を決定するレンズ開口部のサイズを制御します。 F2.8などの小さいF値は、レンズ開口部が大きいことを示します。F8などの大きい F値は、レンズ開口部が小さいことを示します。

F値を大きくすると、被写体全体がシャープになります。風景や明るい場所での撮影に適しています。小さいF値は、ポートレートや暗い場所での撮影に適しています。絞り値を最大または最小にして光学ズームを使用すると、何らかの影響を受ける場合があります。

シャッタースピードーシャッターを開いたままにしておく時間を制御します。手ぶれを示すアイコン(****)はシャッタースピードが遅いことを警告するものです (シャッタースピードが遅い場合は三脚を使用してください)。

露出補正-露出を手動で調整します。逆光での撮影や標準以外のシーンの撮影に適しています。画像が明るすぎる場合は設定値を低く、暗すぎる場合は設定値を高くしてください。

P、A、S、Mモード設定の変更

PASMモードは、F値、シャッタースピード、および露出補正を制御します。 その他の設定は Menu (メニュー) ボタンで制御します。



白一選択可能 グレーー選択不可能 変更可能な設定値

- 1 モードダイヤルを回して PASM の位置に します。
 - モードオプションが表示されます。
- 2 ジョイスティック▲/▼を動かして P、A、S、またはMを選択します。
- 3 ▲/▼または √/▶を押して次の操作を行い ます。
 - 有効な設定内を移動します。
 - 設定を開きます。
 - 設定を変更します。
- 4 Menu (メニュー) ボタンを押してその他の 設定を変更します(28ページを参照)。
- 5 画像を撮影します。

アルバム名の事前設定

アルバム設定(静止画または動画)機能を使うと、画像または動画を撮影 する前にアルバム名を選択することができます。撮影したすべての画像 または動画にそのアルバム名が指定(タグ付け)されます。

1. コンピュータでの操作

Kodak EasyShare ソフトウェア (V4.04以上、13ページを参照)を使用して、 コンピュータ上でアルバム名を作成します。次にカメラをコンピュータに 接続したときに、最大32個のアルバム名をアルバム名のリストにコピー できます。詳しくは、Kodak EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照して ください。

2. カメラでの操作

- 1 任意のモードで Menu (メニュー) ボタンを押します。
- 押します。

- 3 ▲/▼を押してアルバム名をハイライト表示し、OKボタンを押します。 手順を繰り返して、画像または動画のアルバムを指定します。 選択したアルバムにはチェックマークが付きます。
- 4 アルバムの選択を解除するには、アルバム名をハイライト表示して OK ボタンを押します。すべてのアルバムの選択を解除するには、 [指定の取り消し] を選択します。
- **5** [終了] をハイライト表示して OK ボタンを押します。

選択した内容が保存されます。カメラの液晶モニターをオンにしている場合は、アルバムの選択状況が画面に表示されます。アルバム名の後にプラス(+)記号が付いている場合は、複数のアルバムが選択されていることを示します。

6 Menu (メニュー) ボタンを押してメニューを終了します。

3. コンピュータへの転送

指定した(タグ付けされた)画像や動画をコンピュータに転送すると、Kodak EasyShare ソフトウェアによって画像が開かれ、適切なアルバムに分類されます。詳しくは、Kodak EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照してください。

画像または動画のアルバムの指定

再生モードでアルバム機能を使用すると、カメラ内の画像や動画のアル バム名を指定(タグ付け)することができます。

1. コンピュータでの操作

Kodak EasyShare ソフトウェアを使用して、コンピュータ上でアルバム名を 作成し、最大32個のアルバム名をカメラの内蔵メモリーにコピーできます。 詳しくは、Kodak EasyShare ソフトウェアのヘルプを参照してください。

2. カメラでの操作

- 1 Review (再生) ボタンを押し、画像または動画を選択します。
- 2 Menu (メニュー) ボタンを押します
- **3 ▲/**▼を押して [アルバム]**眼/**をハイライト表示し、OKボタンを押します。
- **4** ▲/▼を押してアルバムフォルダをハイライト表示し、OK ボタンを押します。

同じアルバムに他の画像を追加するには、**//** を押して画像を選択します。追加する画像が表示されたらOKボタンを押します。

複数のアルバムに画像を追加するには、各アルバムについて手順4を 繰り返します。

画像の横にアルバム名が表示されます。アルバム名の後にプラス(+) 記号が付いている場合は、複数のアルバムに画像が追加されている ことを示します。

アルバムの選択を解除するには、アルバム名をハイライト表示してOK ボタンを押します。すべてのアルバムの選択を解除するには、「指定の 取り消し〕を選択します。

3. コンピュータへの転送

指定した(タグ付けされた)画像や動画をコンピュータに転送すると、 Kodak EasyShare ソフトウェアによって画像や動画が開かれ、適切なアル バムフォルダに分類されます。詳しくは、Kodak EasyShare ソフトウェアの ヘルプを参照してください。

画像の共有

Share (シェア/共有) ボタンを押して 画像や動画の指定を行います。



画像や動画をコンピュータに転送すると 共有することができます。

	画像	動画
プリント指定(40ページ)	~	
≡ ▶ Eメール指定 (40ページ)	~	~
お気に入り指定(42ページ)コンピュータ 上での整理とカメラでの共有に便利です	~	~

画像や動画を指定できるタイミング

次のタイミングで、Share(シェア/共有)ボタンを押して画像や動画 を指定できます。

- 常時 (最後に撮影した画像または動画が表示されます)。
- 画像や動画の撮影直後のクイックビュー時(6ページを参照)。
- Review (再生) ボタンを押した後 (10 ページを参照)。

プリントする画像の指定

- **1** Share (シェア/共有) ボタンを押します。**√/**▶を押して画像を選択します。
- **3** ▲/▼を押してプリント数 (0~99) を選択します。0を選択すると、その画像の指定は削除されます。

- 4 ◀/▶ を押して
 - 画像を選択します。プリント数をそのままにするか、▲/▼を押して変更します。必要なプリント数が画像に適用されるまでこの手順を繰り返します。
- **5** OK ボタンを押します。Share (シェア/共有) ボタンを押してメニュー を終了します。
- * 保管場所のすべての画像を指定するには、[全てプリント] をハイライト表示して OK ボタンを押してから、プリント数を指定します。[全てプリント] はクイックビューでは使用できません。保管場所内のすべての画像からプリント指定を削除するには、[全て取り消し] をハイライト表示して、OK ボタンを押します。[全て取り消し] はクイックビューでは使用できません。

指定された画像のプリント

指定された画像をコンピュータに転送すると、Kodak EasyShareソフトウェアのプリント画面が表示されます。プリントについては、Kodak EasyShareソフトウェアの [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

コンピュータ、プリンタードック、PictBridge 対応プリンター、カードからのプリントについては、15ページを参照してください。

注: 10 × 15 cm のプリントで最高の画質を得るためには、カメラを [最高画質 (3:2)] に設定します。28 ページを参照してください。

Eメールで送信する画像と動画の指定

1. コンピュータでの操作

Kodak EasyShare ソフトウェアを使用して、コンピュータ上で E メール用のアドレス帳を作成します。最大 32 個の E メールアドレスをカメラの内蔵メモリにコピーします。詳しくは、Kodak EasyShare ソフトウェアの[ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

2. カメラでの画像や動画の指定

- **1** Share (シェア/共有) ボタンを押します。**√/**▶を押して画像や動画を 選択します。
- 2 ▲/▼を押して [Eメール指定] をハイライト表示し、OK ボタンを押します。

画面にEメールアイコン≣✓が表示されます。

3 ▲/▼を押してEメールアドレスをハイライト表示し、OKボタンを押します。

同じアドレスを使用して他の画像や動画を指定するには、**4/** を押して選択します。該当する画像が表示されたら OK ボタンを押します。

画像や動画を複数のアドレスに送信するには、アドレスごとに手順3 を繰り返します。

選択したアルバムにはチェックマークが付きます。

- **4** 選択を解除するには、チェックマークの付いたアドレスをハイライト表示して OK ボタンを押します。すべての E メールアドレスの選択を解除するには、「指定の取り消し」をハイライト表示します。
- 5 ▲/▼を押して [終了] をハイライト表示し、OKボタンを押します。 画面にEメールアイコン電グが表示されます。
- **6** Share (シェア/共有) ボタンを押してメニューを終了します。

3. 転送および E メール

指定された画像や動画をコンピュータに転送すると、Eメール画面が表示され、指定したアドレスに画像や動画を送信することができます。詳しくは、Kodak EasyShare ソフトウェアの [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

お気に入りの画像の指定

お気に入りの画像をカメラの内蔵メモリー内のお気に入り**型** セクション に保存すると、友人や家族と共有することができます。

注: カメラからコンピュータに画像を転送する場合、お気に入りを含む すべての画像はフルサイズでコンピュータに保存されます。元の 画像よりサイズの小さいお気に入りの画像はカメラに読み込まれ、 画像を共有して楽しむことができます。

お気に入りの画像は次の4つの手順で簡単に共有できます。

1.画像を 撮影します。



2. お気に入りとして画像を

Share (シェア/共有) ボタンを押します。
 押して画像を選択します。
 ▲/▼を押して [お気に入り指定] ♥をハイライト表示し、OKボタンを押します。

画面にお気に入りアイコン♥が表示されます。 指定を削除するにはもう一度OKボタンを押します。

Share(シェア/共有)ボタンを押してメニューを 終了します。

としく画像を 指定します。

3.画像を コンピュータに 転送します。


- 1 すべての機能を利用するには、このカメラに付属の EasyShare ソフトウェアをインストールして使用してください (13ページを参照)。
- **2** USB ケーブル(15ページを参照)または EasyShare ドックを使用して、カメラをコンピュータに接続 します。

初めて画像を転送する場合は、ソフトウェアウィザードが起動され、お気に入りの画像を選択することができます。この操作によって、画像がコンピュータに転送されます。元の画像よりサイズの小さいお気に入りの画像は、カメラの内蔵メモリーのお気に入りセクションに読み込まれます。

4.カメラで お気に入りを 表示します。

OFF 🗖

- 1 電源/お気に入りスイッチを動かしてお気に入り
- **2 4/**▶を押してお気に入りを選択します。



お気に入りの再生設定の変更

お気に入りモードで Menu (メニュー) ボタンを押すと、オプション設定が 表示されます。

スライドショー (21ページ)	Ш	画像情報 (34ページ)
インデックス (11 ページ)		すべてのお気に入りを消去 (「カメラからのすべてのお気に 入りの消去」(43ページ))
	:	設定メニュー (31ページ)

注: 最高画質 (3:2) で撮影された画像は、3:2の縦横比で表示され、液晶 モニターの上部が黒〈表示されます。(「画像サイズ」(28) ページ) を参照)。

カメラからのすべてのお気に入りの消去

- 1 電源/お気に入りスイッチを動かしてお気に入り □ を選択し ます。
- 2 Menu (メニュー) ボタンを押します
- 3 ■をハイライト表示してOKボタンを押します。 内蔵メモリーのお気に入りセクションに保管されているすべての 画像が消去されます。お気に入りは、次回画像をコンピュータに転送 したときに復元されます。
- **4** Menu (メニュー) ボタンを押してメニューを終了します。

お気に入りをカメラに転送しないようにする

- **1** Kodak EasyShare ソフトウェアを起動します。[マイコレクション] タブをクリックします。
- 2 アルバムビューに進みます。
- **3** カメラの「カメラのお気に入りアルバム」をクリックします。
- 4 「アルバムの消去」をクリックします。

次回画像をカメラからコンピュータに転送するときは、カメラのお気に 入りウィザード/アシスタントを使用して、カメラのお気に入りアル バムを再作成するか、カメラのお気に入り機能をオフにします。

お気に入りのプリントとEメールでの送信

- 1 電源/お気に入りスイッチを動かしてお気に入り **②**を選択します。**√**♪を押して画像を選択します。
- **2** Share (シェア/共有) ボタンを押します。
- **3** [プリント指定] **□** または [Eメール指定] **□** をハイライト表示し、OK ボタンを押します。
- 注: このカメラで撮影したお気に入りは、10 × 15 cm までのプリントに 適しています (本カメラ以外から取り込んだものは除く)。

トラブルシューティング (こんなときは?)

カメラに関して

現象	解決方法(以下のいずれかの方法を試してください)
カメラの電源が オンにならない	■ 電池を取り外して、電池の種類が正しいことを確認し、再度装着します。
カメラの電源が オフにならず、 レンズが引っ込ま ない カメラのボタンと	 新しい電池、または充電済みの電池を装着してください。 カメラを Kodak 3V AC アダプター(別売)に接続して、もう一度やり直してみてください。電池について詳しくは60ページを参照してください。
コントローラが 機能しない	
カメラの電源を オンにしても	■ カメラの電池が充電されていることを確認して ください。
レンズが前に 出てこない、 または引っ込ま	■ カメラの電源をいったんオフにしてからもう 一度オンにしてください(お気に入りモードでは、 レンズは前に出ません)。
ない	■ 問題が解決しない場合は、Webサイトを参照して ください(50ページ)。
EVF /液晶モニ ターが真っ暗に なっているか オンにならない	■ レンズキャップを取り外してください。■ EVF / LCDボタンを押して、画面を切り替えてください。
再生モードで、 画像の代わりに 青い画面または	■ 画像をコンピュータに転送してください。■ すべての画像をコンピュータに転送してください (13ページ)。
黒い画面が表示 される	■ もう一度画像を撮影します。問題が解決しない 場合は、内蔵メモリーまたはその他のメモリー カードを使用してみてください。

現象	解決方法(以下のいずれかの方法を試してください)
画像を撮影しても 残り枚数が減ら	■ そのまま撮影を続けてください。カメラは正常に 動作しています。
ない	(カメラでは、各画像の撮影後に、画像サイズと内容 に基づいた残りの撮影可能枚数が概算されます。)
画像の向きが 正しくない	■ 縦横補正をオンにしてください (33ページ)。
フラッシュが	■ フラッシュユニットを開けてください (9ページ)。
発光しない	■ フラッシュの設定を確認して、必要な場合は 変更してください (23ページ)。
	注: フラッシュが発光しないモードもあります (23ページ)。
画像保管場所が ほとんどまたは	■ 画像をコンピュータに転送してください (13ページ)。
完全にいっぱい である	■ カードから画像を削除するか、新しいカードを 装着してください(11 ページ)。
	■ 画像保管場所を内蔵メモリーに変更してください (31ページ)。
電池の寿命が すぐに切れる	■ 装着されている電池の種類が適切であることを 確認してください (60ページ)。
	■ 電池をカメラに装着する前に、きれいな乾いた 布で接触部分を拭いてください。60ページを 参照してください。
	■ 新しい電池、または充電済みの電池を装着して ください (2ページ)。
画像を撮影できない	■ カメラの電源をいったんオフにしてからもう 一度オンにしてください カメラがお気に入り モードになっていないことを確認してください。
	■ シャッターボタンを完全に押し下げてください (5ページ)。
	■ 新しい電池、または充電済みの電池を装着して ください (2ページ)。
	■ AF / AE インジケータが緑色に変わってから次の 写真を撮影してください。
	■ メモリーがいっぱいになった画像をコンピュータに転送する(13ページ)、画像を削除する(11ページ)、画像保管場所を変更する、別のカードを挿入する、のいずれかを実行してください。

現象	解決方法(以下のいずれかの方法を試してください)
EVF /液晶モニ ターにエラー	■ カメラの電源をいったんオフにしてからもう 一度オンにしてください。
メッセージが表示 される	 カメラからメモリーカードを取り外してください。 電池を取り外し、きれいな乾いた布で接触部分を拭いてください (60ページ)。 新しい電池、または充電済みの電池を装着して
	ください (2ページ)。 ■ その他の故障については、カスタマーサポートに 問い合わせてください (50ページ)。
メモリーカードが 認識されない、 またはメモリー カードを挿入 するとカメラが まったく動作 しなくなる	 カードが壊れている可能性があります。カメラに 挿入されているカードをフォーマットしてくだ さい (34ページ)。 別のメモリーカードを使用してください。

コンピュータ/接続に関して

現象	解決方法(以下のいずれかの方法を試してください)
コンピュータが	■ 充電済み電池を装着してください (2ページ)。
カメラと通信	■ カメラの電源をオンにします。
しない	■ 適切なUSBケーブルがカメラとコンピュータポートに接続されていることを確認してください(15ページ)。(EasyShare ドックを使用している場合は、すべてのケーブル接続を確認してください。カメラがドックにしっかりとセットされていることを確認してください。
	■ EasyShare ソフトウェアがインストールされていることを確認してください (13ページ)。
画像が コンピュータに 転送されない	■ EasyShare ソフトウェアの[ヘルプ]ボタンを クリックしてください。
スライドショーが 外部ビデオ装置で	■ カメラのビデオ出力設定を調節してください (NTSCまたはPAL、33ページ)。
実行されない	■ 外部装置の設定が正しいことを確認してください (外部装置の取扱説明書を参照)。

画質に関して

現象	解決方法(以下のいずれかの方法を試してください)
画像が暗すぎるか、	■ 適度な明るさの場所にカメラを移動してください。
露出が不足して いる	■ 強制発光(23ページ)を使用するか、被写体を 後ろに光がない位置に移動してください。
	■ 被写体がフラッシュの有効範囲内に入るように 移動してください(9ページ)。
	■ 露出と焦点を自動的に設定するには、シャッターボタンを 半分押した状態 にします。AF / AE インジケータが緑色に変わったら、シャッターボタンを完全に押し下げて撮影します。
	■ 露出補正を調整してください (35ページ)。
画像が明るすぎる	■ 光の弱い場所にカメラを移動してください。
	■ フラッシュをオフにしてください (23ページ)。
	■ 被写体がフラッシュの有効範囲内に入るように 移動してください(9ページ)。
	■ 露出と焦点を自動的に設定するには、シャッターボタンを半分押した状態にします。AF / AE インジケータが緑色に変わったら、シャッターボタンを完全に押し下げて撮影します。
	■ Pモードを使用して露出補正を調整します。
画像が鮮明でない	■ 露出と焦点を自動的に設定するには、シャッターボタンを半分押した状態にします。AF / AE インジケータが緑色に変わったら、シャッターボタンを完全に押し下げて撮影します。
	■ レンズを拭いてください (61ページ)。
	■ 被写体から70 cm以上離れている場合は、カメラがマクロモードになっていないことを確認してください。
	■ 特に、ズームを高倍率に設定している場合や光の 弱い場所では、安定した平らな場所にカメラを 置くか、三脚を使用します。

ダイレクトプリント(PictBridge)に関して

現象	解決方法
目的の画像が見つからない	■ カメラの電源をオンにします。カメラが お気に入りモードになっていないことを 確認してください。
	■ ダイレクトプリントメニューを使用して、 画像保管場所を変更してください。
ダイレクトプリント	メニューを再表示するには任意のボタンを
メニュー表示がオフに	押します。
なる	
画像をプリントできない	■ カメラとプリンターの接続を確認して ください (13ページ)。
	■ プリンターとカメラの電源を確認して ください (16ページ)。
カメラまたはプリンター	指示に従って問題を解決してください。
にエラーメッセージが	
表示される	

6 サポート情報

役に立つリンク集

カメラ

製品に関するサポート情報 (FAQ、トラブルシューティング情報、 修理の依頼など)	www.kodak.co.jp/go/service
最新のカメラ用ファームウェアと ソフトウェアのダウンロード	www.kodak.co.jp/go/service

ソフトウェア

EasyShare ソフトウェアに関する情報	www.kodak.co.jp
	(またはEasyShare ソフト
	ウェアの [ヘルプ] ボタンを
	クリックしてください)

その他

その他のカメラ、ソフトウェア、 アクセサリーなどに関するサポート情報	www.kodak.co.jp
Kodak EasyShare プリンタードックに 関する情報	www.kodak.co.jp
カメラのユーザー登録	www.kodak.co.jp/go/register

電話によるカスタマーサポート

ソフトウェアまたはカメラの操作に関するご質問は、カスタマーサポート 担当者にお問い合わせください。

電話をかける前に

カメラ、カメラドック、またはプリンタードックをコンピュータに接続 しておいてください。次の情報を用意して、コンピュータのそばから電話 をかけてください。

- コンピュータのモデル
- オペレーティングシステム
- プロセッサータイプ および速度(MHz)
- メモリー容量 (MB)

- ハードディスクの空き容量
- カメラのシリアル番号
- Kodak EasyShare ソフトウェアの バージョン
- 表示されたエラーメッセージ

オーストラリア	1800 147 701	オランダ	020 346 9372
オーストリア	0179 567 357	ニュージーランド	0800 440 786
ベルギー	02 713 14 45	ノルウェー	23 16 21 33
ブラジル	0800 150000	フィリピン	1 800 1 888 9600
カナダ	1 800 465 6325	ポルトガル	021 415 4125
中国	800 820 6027	シンガポール	800 6363 036
デンマーク	3 848 71 30	スペイン	91 749 76 53
アイルランド	01 407 3054	スウェーデン	08 587 704 21
フィンランド	0800 1 17056	スイス	01 838 53 51
フランス	01 55 1740 77	台湾	0800 096 868
ドイツ	069 5007 0035	タイ	001 800 631 0017
ギリシア	00800 441 25605	英国	0870 243 0270
香港	800 901 514	米国	1 800 235 6325
インド	91 22 617 5823	米国以外の地域	585 726 7260
イタリア	02 696 33452	国際有料電話番号	+44 131 458 6714
日本	03 5540 9002	国際有料	+44 131 458 6962
		ファックス番号	_
韓国	00798 631 0024		

最新の一覧については次のサイトをご覧ください。 www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

7 付録

カメラの仕様

詳細な仕様については、www.kodak.co.jpを参照してください。

Kodak EasyShare Z740 ズームデジタルカメラ				
CCD(電荷結合素子)				
CCD	1/2.5型 CCD、縦横比 4:3			
出力画像サイズ	5.0 MP: 2576×1932画素			
	4.4 MP(3:2): 2576×1716画素			
	4.0 MP: 2304×1728画素			
	3.1 MP: 2048×1536画素			
	1.8 MP:			
表示				
液晶ディスプレイ	1.8型ハイブリッド液晶モニター、			
	640 × 240 (13.4万画素)			
EVF	液晶モニターと EVF を同時に使用することは			
(電子ビュー	できません。0.2型 20.1万画素			
ファインダー)				
プレビュー	フレーム速度: 27 fps			
(液晶モニター/				
EVF)				
レンズ				
撮影レンズ	10 倍光学ズーム、非球面全ガラス Retinar レンズ、			
	F2.8~3.7 (35 mm 換算: 38-380 mm)			
アクセサリ	カメラ内蔵			
レンズの溝				
レンズの保護	レンズキャップ			
デジタルズーム	1~5倍(0.2倍刻み)			
	光学ズームとの組合せで最大50倍			
	(動画撮影ではサポートされていません)。			

Kodak EasyShare	Z740 ズームデジタルカメラ
フォーカス	TTL-AF:マルチ AF、 センターAF
システム	操作範囲:
	0.6m~無限遠(広角の場合)
	2m~無限遠(望遠の場合)
	0.12 ~ 0.7 m (広角マクロの場合)
	1.2 ~ 2.1 m(望遠マクロの場合)
測光	
測光方式	TTL-AE
	マルチ測光、スポット測光、中央重点測光(PASM
	モードでのみ有効)
露出補正	+/-2.0 EV(0.5 EV ステップ)
シャッター	オート: 1/8~1/1700秒
スピード	シャッター優先:8~1/1000 秒
	マニュアル設定:8~1/1000 秒
ISO 感度	オート:80~160
	マニュアル設定:80、100、200、400、800
	(800は1.8MPの場合のみ使用可能)
フラッシュ	
フラッシュ	ガイド番号 10.6(ISO 100)
	フォトセンサーを使用したオート発光
	操作範囲(ISO 168): 0.6~4.9 m(広角の場合)
	2~3.7 m (望遠の場合)
フラッシュモード	オート発光、強制発光、赤目軽減、オフ
撮影	
撮影モード	オート、ポートレート、スポーツ、夜景、
	PASM、動画、14種類のシーンモード
連写モード	連写(ファースト):5枚、連写(ラスト):4枚、
	いずれも2コマ/秒(最初の撮影でのみAE、AF、
	AWB を実行)
動画撮影	VGA (640 × 480)、13 fps
	QVGA (320 × 240) 、 20 fps
画像のファイル	静止画:EXIF 2.21(JPEG 圧縮)、ファイル構成 DCF
フォーマット	動画:QuickTime(CODEC MPEG4)

Kodak EasyShare Z740 ズームデジタルカメラ			
画像保管	MMC または SD カード(別売)		
	≲≥ (SD ロゴは、SD Card Associationの商標です)。		
内蔵メモリー容量	モリー容量 32 MB 内蔵メモリー		
再生			
クイックビュー	カメラ内蔵		
動画出力	NTSCまたはPAL		

雷源

CRV3、単三形リチウム電池 (×2)、単三形二ッケル水素電池 (×2)、 Kodak ニッケル水素充電式電池パック (KAA2HR)、

3V AC アダプター

コンピュータとの通信

USB 2.0(USB ケーブル、EasyShare カメラドック、プリンタードック 経由の PIMA 15740 プロトコル)

言語

英語/ドイツ語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ ポルトガル語/中国語(簡体)/韓国語/日本語

その他の機能	
PictBridge 対応	カメラ内蔵
セルフタイマー	2秒または10秒
サウンド	全てオン、シャッターのみ、全てオフ
フィードバック	
ホワイトバランス	オート、昼光、晴天日陰、白熱灯、蛍光灯 (PASM モードでのみ有効)
自動スリープ モード	1、3、5、10分
カラーモード	カラー、白黒、セピア
日付写し込み	なし、YYYYMMDD、MMDDYYYY、DDMMYYYY
三脚マウント	1/4インチ
サイズ	97.8 × 77.5 × 72.6 mm(電源オフの場合)
重さ	286 g (電池またはカードを装着していない場合)

各モードでのフラッシュの設定

フラッシュは撮影モードに応じてあらかじめ設定されています。

撮影モ	- F	デフォルトの 設定	使用可能な設定
AUTO	オート	オート発光*	オート発光、オフ、強制発光、 赤目軽減発光
\$	ポートレート	オート発光*	オート発光、オフ、強制発光、 赤目軽減発光
×	スポーツ	オート発光*	オート発光、オフ、強制発光、 赤目軽減発光
PASM	P. A. S. M	オート発光*	オート発光、オフ、強制発光、 赤目軽減発光
•	夜景	オート発光*	オート発光、オフ、強制発光、 赤目軽減発光
SCN	シーンモード		
2	チャイルド	オート発光*	オート発光、オフ、強制発光、 赤目軽減発光
	パーティー	赤目軽減発光*	オート発光、オフ、強制発光、 赤目軽減発光
**	ビーチ	オート発光*	オート発光、オフ、強制発光、 赤目軽減発光
**	フラワー	オフ	オート発光、オフ、強制発光
**	花火	オフ	オフ
*** **** ****	スノー	オート発光*	オート発光、オフ、強制発光、 赤目軽減発光
½	逆光	強制発光	強制発光
*	マクロ	オフ	オート発光、オフ、強制発光
⊚ *	夜景 ポートレート	赤目軽減発光*	オート発光、オフ、強制発光、 赤目軽減発光
	遠景	オフ	オフ

		デフォルトの 設定	使用可能な設定
*	夜景	オフ	オフ
	マナー / 美術館	オフ	オフ
	書類	オフ	強制発光、オフ
19	セルフポート レート	赤目軽減発光*	オート発光、オフ、強制発光、 赤目軽減発光
	動画	オフ	オフ
	連写(最初)	オフ	オフ
B	連写(最後)	オフ	オフ

^{*} これらのモードでオート発光または赤目軽減発光に変更した場合は、設定を変更するまでデフォルト設定になります。

節電機能

操作しない時間	カメラの動作	オンに戻す方法
1分	画面がオフになり ます。	OKボタンを押します。
10分、5分、3分、1分(「電源自動オフ」(33ページ)を参照)。		カメラの電源をオフにして からオンに戻して〈ださい。

保管容量

画像保管容量

ファイルサイズは一定ではありません。またはカードに他のファイルが 含まれているかによって変わります。保管可能な画像/動画の枚数/時間 は撮影状況によって異なります。

	保管可能枚数				
	5.0 MP	4.4 MP (3:2)	4.0 MP	3.1 MP	1.8 MP
16 MB SD/MMC	9	11	12	15	24
32 MB内蔵メモリー	17	19	21	27	43
32 MB SD/MMC	19	22	24	30	48
64 MB SD/MMC	39	44	49	60	97
128 MB SD/MMC	79	89	98	121	195
256 MB SD/MMC	159	178	196	242	391
512 MB SD/MMC	319	356	392	485	783

動画保管容量

	動画の分数/秒数	
	VGA (640 × 480)	QVGA (320 × 240)
16 MB SD/MMC	59秒	1分53秒
32 MB内蔵メモリー	1分47秒	3分23秒
32 MB SD/MMC	1分52秒	3分46秒
64 MB SD/MMC	3分59秒	7分32秒
128 MB SD/MMC	7分59秒	15分4秒
256 MB SD/MMC	15分58秒	30分8秒
512 MB SD/MMC	31分57秒	60分17秒

アクセサリー

アイテム	説明	購入先
Kodak ワイドコンバー ジョンレンズ 55mm (型番:WCL-55)	汎用性の高いレンズを使用 することによって、創造性 と撮影の幅が広がります。	
Kodak EasyShare Z740 レンズアダプター	市販の55mm用レンズやフィルターを 装着できます。 (カメラ本体に付属)	
Kodak B+W NDフィルター 55mm (型番: ND-55)	ND フィルター 101は、 光量を 1絞り減少させます。 (透過濃度 0.3) フィルター径 55 mm。	
Kodak 3V AC アダプター (型番: ESAC-3V)	デジタルカメラ専用ACアダプターです。 電池を長持ちさせます。	購入先 www.kodak.co.jp
Kodak 高性能 シリーズデジタル カメラバック	おしゃれで丈夫な Kodak EasyShare デジタルカメラ 専用カメラバックです。	······································
Kodak ニッケル水素 充電式電池パック (型番:KAA2HR)	高容量で、繰り返し充電 可能です	
Kodak ニッケル水素 充電式電池 急速充電器 (型番: K4500)	世界各地で使用可能なプラグを装備 しています。Kodakニッケル水素充電式 電池パックが付属されます。	

安全に関する重要事項

本製品の使用

- Kodak製品をご使用になる前に以下の指示をお読みになり、指示に 従ってください。安全に関する基本的な注意事項には必ず従ってくだ さい。
- Kodak が推奨する付属アクセサリー(AC アダプターなど)以外のアク セサリーを使用すると、火事、感電、または負傷の危険性があります。
- 本製品を航空機内で使用する場合は、航空会社の指示に従ってくだ さい。



⚠ 警告:

本製品は分解しないでください。製品内部にお客様が修理可能な 部品はありません。修理については、コダックデジタルサポート センターにお問い合わせください。本製品を液体、湿気、極度 の高温/低温にさらさないでください。Kodak ACアダプター および充電器は必ず屋内で使用してください。本ユーザーガイド で指定されている以外の制御、調整、または手順を行った場合、 感雷や雷気的または機械的な危害を招く恐れがあります。

雷池の安全な取り扱い



電池を取り出した後は冷ましてください。熱くなっている場合が あります。

- 電池の製造元が提供する警告および指示をお読みになり、必ず従って ください。
- 本製品での使用が認可されている電池を必ず使用してください。
- 電池は子供の手の届かないところに保管してください。
- 硬貨などの金属に電池が触れないようにしてください。金属に触れ ると、ショート、放電、または液漏れが発生したり、熱くなったり することがあります。
- 電池を分解したり、向きを逆にして装着しないでください。また、 液体、湿気、火気、極度の高温/低温にさらさないでください。
- 電池を交換するときはすべての電池を同時に交換してください。 新しい電池と古い電池を混ぜて使用したり、充電式と充電式でない 電池を混ぜて使用しないでください。リチウム電池、ニッケル水素 電池、ニッカド電池を混ぜて使用しないでください。化学成分、等級、 ブランドの異なる電池を混ぜて使用しないでください。これらの注意 事項を守らなかった場合、液漏れが生じる可能性があります。
- 長期間に渡って本製品を使用しない場合は、電池を取り外してくだ さい。万一、本製品内で電池が液漏れした場合は、修理が必要になる 場合があります。
- 万一、電池の液漏れが皮膚に触れた場合は、すぐに水で洗い流し、 最寄りの医療機関にご相談ください。

■ 不要になった電池は一般のゴミと一緒に捨てないでください。販売店 にお持ちいただくか、コダック守谷物流センターへお送りください。 コダック株式会社守谷物流センターバッテリーリサイクル係 〒302-0106 茨城県守谷市緑 2-27-1


Tel: 0297-45-6150

- 電池の接触部が金属製の物質に触れると、ショート、放電、または 液漏れが発生したり、熱くなったりすることがあります。
- 充電式でない電池は充電しないでください。

電池については、www.kodak.co.jpを参照してください。

電池の寿命

次のKodak電池を使用してください(使用可能な電池の種類については、電池カバーにも記載されています)。



CIPA測定方法に基づく電池の寿命(おおよその撮影可能枚数) 実際の電池の寿命は、使い方によって異なる場合があります。

アルカリ電池の使用はお勧めできません。適切な電池の寿命を確保し、カメラを正常に動作させるには、上記の交換用電池を使用してください。

電池を長持ちさせる

- 次の操作を行うと電池が著しく消耗します。必要な場合以外はこれらの操作を行わないようにしてください。
 - 画像をカメラの液晶モニターで表示する(10ページを参照)。
 - カメラの液晶モニターをビューファインダーとして使用する (10ページを参照)。
 - フラッシュを必要以上に使用する

- 電池の接触部分に汚れがあると、電池の寿命に影響する場合があり ます。電池をカメラに装着する前に、きれいな乾いた布で接触部分を 拭いてください。
- 気温が5℃以下になると電池の効率が悪くなります。低温の場所で カメラを使う場合は、予備の電池を持参し、冷えないように保管して ください。冷たくなって使用できなくなった電池は捨てないでくだ さい。室温に戻せば再び使用できる場合があります。

次のアクセサリーについては、www.kodak.co.jp を参照してください。 Kodak EasyShare カメラドック — カメラへの電力の供給、コンピュータ への画像の転送、およびKodak ニッケル水素充電式電池パックの充電 を行います。

Kodak EasyShare プリンタードック — カメラへの電力の供給を行い ます。コンピュータを使用した(または使用しない) Lサイズのプリ ント、画像の転送、付属の Kodak ニッケル水素充電式電池パックの充電 を行います。

Kodak 3V ACアダプター — カメラへの電力の供給を行います。

重要: Kodak EasyShare カメラドックまたはプリンタードックに付属 のACアダプターは使用しないでください。

ソフトウェアとファームウェアの アップグレード

Kodak EasvShare ソフトウェア CD に添付されているソフトウェアとカメラ のファームウェア(カメラ上で実行されているソフトウェア)の最新バー ジョンをダウンロードするには、www.kodak.co.ipを参照してください。

その他の手入れとメンテナンス

- 荒天時などでカメラ内部に水が入った場合は、カメラの電源をオフ にし、バッテリーとカードを取り出してください。カメラを再び使用 する前に、すべての部品を24時間以上乾かしてください。
- レンズまたはカメラの液晶モニターの埃や塵を軽く吹いて飛ばします。 起毛のない柔らかい布か、化学処理されていないレンズ用ティッシュで そっと拭きます。クリーニング液を使用する場合は、カメラレンズ用の クリーニング液を使用してください。日焼けローションなどの薬品が 塗布面につかないように注意してください。

- 国によってはサービス契約があります。詳しくは、Kodak製品取扱店に 問い合わせてください。
- デジタルカメラの廃棄やリサイクル情報については、最寄りの自治体に 問い合わせてください。

保証

限定保証

Kodakは、Kodak EasyShareデジタルカメラおよびアクセサリー(電池を除く)が購入日から一年間、素材および製造上に起因する不具合がないことを保証します。

購入日が明記された領収書のオリジナルは保管しておいてください。 保証期間内の修理には、購入日の証明が必要になります。

限定保証の対象

この制限付きの保証は、Kodakデジタルカメラおよびアクセサリーを購入した地域においてのみ有効です。

保証期間中に Kodak EasyShare デジタルカメラおよびアクセサリーが正しく機能しない場合は、ここに記載した条件および制限付きで、それらを修理または交換いたします。この修理サービスには、必要な調整や交換部品に加え、労務費のすべてが含まれます。これらの修理または交換が唯一の保証手段となります。

修理に交換部品を使用する場合、それらの部品は再生品であったり、再 製造された部品が含まれている可能性があります。製品全体を交換する 必要のある場合は、再生品と交換する可能性もあります。

制限

保証による修理の要請には、購入日が明記されたKodak EasyShare デジタルカメラまたはアクセサリーの領収書のコピーなどの証明が必要になります (領収書のオリジナルは記録として必ず保管しておいてください)。

この保証は、デジタルカメラまたはアクセサリーに使用されている電池には適用されません。Kodakの管理の及ばない状況や、お客様がKodak EasyShareデジタルカメラおよびアクセサリーのユーザーガイドの操作指示に従わなかったために発生した問題は、この保証の対象外となります。

出荷による損傷、事故、改造、変更、認可されていない修理、誤用、 乱用や、互換性のないアクセサリーや機器と併用した場合、Kodakの操作、 保守、開梱の指示に従わなかった場合、または Kodak 提供の製品(アダ プターやケーブル)を使用しなかった場合に生じた故障には、この保証は 適用されません。

Kodakは、この製品に対してこれ以外の明示的または黙示的な保証を行 いません。法律によって黙示的な保証の除外が無効とされる場合、黙示 保証の期間は購入日から一年間とします。

Kodak が負う唯一の責務は交換オプションです。Kodak は、原因にかかわ らず、この製品の販売、購入、または使用から生じた特別、必然的または 偶発的な損害に対しては一切責任を負いません。特別、必然的、または 偶発的な損害(製品の購入 § 使用、故障のために発生した場合の収入ま たは利益の損失、ダウンタイムの費用、機器が使用できないための損害、 代替機器の費用、設備やサービス、顧客のクレームなどを含みますが、 この限りではありません)に対する責任は、原因や書面または黙示的な 保証の違反にかかわらず、明示的に否認し、これを除外します。

規格との適合

FCC準拠および勧告



Kodak EasyShare Z740ズームデジタルカメラ

この装置はテストの結果、FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル装 置の制限に準拠していることが証明されています。これらの制限は、住 宅地区で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護することを目 的としています。

この装置は電波を発生、使用しており、放出する可能性があるため、説 明書に従って設置または使用しないと、無線通信を妨害することがあり ます。ただし、特定の設置条件で電波干渉が起こらないという保証はあ りません。

この装置がラジオやテレビの受信を妨害している場合は(装置をオフ/ オンにして調べます)、次の方法をいくつか試して、問題を修正することを お勧めします。1) 受信アンテナの方向や位置を変える、2) 装置と受信 機の距離を離す、3) 受信機を接続している回路とは別の回路の差し込 みに装置を接続する、4) ラジオ/テレビの販売店か経験ある技術者に 相談する。

準拠に関する責任当事者の明示的な承認なしに変更や修正を行うと、ユーザーは装置を操作する権利を喪失することがあります。製品、指定の追加部品、または製品の取り付けに使用される付属品と一緒にシールドインターフェイスケーブルが提供されている場合、FCC 規制に確実に準拠するためにはそれらを使用する必要があります。

カナダ通信局声明文

通信局クラスB準拠 — このクラスBデジタル装置は、カナダのICES-003に 準拠しています。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

MPEG-4

消費者が個人的かつ非営利目的で使用する場合を除き、MPEG-4ビジュアル 規格に準拠した、いかなる方法でも本製品を使用することは禁止されて います。

索引

A AC アダプター, 61 AF コントロール, 30 A/V 出力, 22 C CRV3 電池 装着, 2 D DC 入力, i Delete (削除) ボタン, ii	R Review(再生)ボタン, ii, 10 S SCN, 24 SD/MMC カード スロット, ii 挿入, 4 保管容量, 57 SD / MMC カード プリント元, 17 Share(シェア/共有)ボタン, ii
E EasyShare ソフトウェア , 13 EVF / LCD 切替ボタン , ii EVF (電子ビューファインダー) , ii F	U URL、Kodak Web サイト, 50 USB、A/V 出力, ii USB(ユニバーサルシリアルバス) 画像の転送, 13
FCC 準拠, 63 K	V VCCI 準拠 , 64
Kodak EasyShare ソフトウェア アップグレード , 61 インストール , 14 Kodak Web サイト , 50	W Windows コンピュータ ソフトウェアの インストール , 14
M Macintosh、ソフトウェアの インストール,14 Menu(メニュー)ボタン,ii P PASM モード 画面オプション,36 PictBridge プリンター,16	あ アイコン、モードダイヤル, 24 赤目軽減発光、フラッシュ, 9 アクセサリー, 15 AC アダプター, 61 SD/MMC カード, 4 カメラドック, 61 電池, 60 プリンタードック, 15, 61

アルカリ電池、警告,2 アルバム 画像の指定,37 設定,31 安全性、電池,59 い インストール ソフトウェア,14	画像 Eメール送信用に指定,40 USBケーブルでの転送,13 コピー,35 再生,10 削除,11 撮影、モード,24 設定の確認,10 指定,37
え 液晶モニター 画像の再生,10 動画の再生,10 遠距離の風景,21 遠景,21,26	プリント, 17 プリント用に指定, 40 保管容量, 57 保護, 12 画像情報の表示、動画情報, 34 画像の E メール送信、動画, 40 画像のコピー
お オート,24 フォーカス フレーミングマーク,6 オート発光、フラッシュ,9 オープンフラッシュスイッチ,i お気に入り 消去,43 スイッチ,i 設定,43 指定,42 お気に入りの消去,43 オンラインプリント、オーダー,17	USB ケーブルで コンピュータに,13 カードからメモリー,35 メモリーからカード,35 画像の再生 液晶モニター,10 削除,11 撮影後,6 スライドショー,21 保護,12 画像の情報、動画,34 画像のダウンロード,13 画像の表示 撮影後,6,10
か ガイドライン、電池,60 外部ビデオ装置 画像の表示、動画,22 画質,28 カスタマーサポート,51	画像の保護、動画, 12 画像保管場所, 31 カナダ準拠, 64 カメラ操作音, 33 カメラドック, 61 カメラの設定のカスタマイズ, 32

カメラの電源のオンとオフ , 2	し
カメラの取り扱い , 61	時刻、設定 , 3
カラーモード , 30	自動
き 規格情報 , 63 逆光 , 25	電源オフ, 56 絞り優先, 27 シャープネス, 31 シャッター スピード, 36 セルフタイマーの遅延時間, 19
クイックビュー	問題 , 46
使用 , 6	優先 , 27
グリップ , i	修理 , 50
け	ジョイスティック , ii
ケーブル USB, 15 オーディオ/ビデオ , 22 言語 , 34	仕様、カメラ,52 情報 画像、動画,34 情報ボタン,ii 書類,26
こ	す
光学ズーム,8	ズーム
このカメラの情報,34	光学,8
ごみ箱、削除,6	デジタル,9
コンピュータ	ボタン,ii
カメラの接続,13	スノー,25
転送先,13	スピーカー,i
さ	スライドショー
サービス番号,51	繰り返し再生,22
削除	実行,21
SD/MMCカードから,11	問題,47
画像の保護、動画,12	スライドショーの実行,21
クイックビューから,11	スライドショーの表示,21
サポート、技術,51	スリープモード,56

世	ソフトウェア
設定	アップグレード , 61
AF コントロール , 30	インストール , 14
アルバム , 31	ソフトウェアのアップグレード、
オートフォーカス , 30	ファームウェア , 61
画質,28	
画像保管場所,31	た
カメラ操作音 , 33	タイマー、
カラーモード , 30	シャッターの遅延時間 , 19
· 言語 , 34	タグ付け(指定)
撮影モード , 24	E メール, 40
・ シャープネス , 31	アルバム , 37
セルフタイマー , 19	お気に入り,42
測光方式 , 29	プリント,40
縦横補正,33	縦横補正,33
	単三形電池、装着,2
日付写し込み,33	
日付/時刻,33	ち
日付と時刻,3	チャイルド,25
ビデオ出力 , 33	
フラッシュ,9	τ
ホワイトバランス , 29	デジタルズーム、使用 , 9
ライブビュー,32	
設定モード、使用,32	テレビ、スライドショー , 22
セルフタイマー	電源
画像 , 19	カメラ , 2
セルフタイマー/連写ボタン , i	自動オフ , 56
セルフポートレート, 26	スイッチ , i
2777 17 17 172	電源オフ、自動 , 56
そ	転送、USB ケーブル , 13
装着	電池
電池,2	安全性 , 59
	寿命 , 60
SD/MMC カード , 4	種類,60
測光	装着,2
方式 , 29	電池の寿命,60
	電話によるサポート , 51

٤	v
動画	ビーチ , 25
E メール送信用に指定 , 40	日付写し込み , 33
コピー,35	日付/時刻 , 33
コンピュータに転送 , 13	日付設定,3
サイズ , 28	ビデオ
再生 , 10	出力,33
削除 , 11	ビューファインダー , ii
設定の確認 , 10	ヒント
日付表示,33,34	手入れとメンテナンス , 61
表示 , 10	電池に関するガイドライン,60
保管容量 , 57	
保護 , 12	<i>ক</i>
動画の再生	ファームウェア、
液晶モニター , 10	アップグレード , 61
削除 , 11	フォーカス
スライドショー , 21	オート,30
保護 , 12	フレーミングマーク , 6
時計、設定,3	フォーマット , 34
ドック	フラッシュ , i
カメラ , 61	設定,9
コネクタ , ii	フラッシュセンサー , i
プリンター , 15, 61	フラワー , 25
	プリンタードック , 15, 61
な	プリント
内蔵メモリー	EasyShare プリンタードック , 15
保管容量,57	PictBridge, 16
	オンラインでのオーダー , 17
a .	カードから , 17
ネックストラップ , 1	コンピュータから , 17
ネックストラップ取り付け部 , i	指定された画像 , 17
	プリンターの最適化 , 50
ぱっここ	プログラム , 27
パーティー , 25 ## , 25	
花火 , 25	^
	ヘルプ
	Web リンク , 50

www.kodak.co.jp

17	
€	•
ポートレート, 25	モード
保管容量 , 57	SCN, 24
保証,62	遠景 , 26
補助光 , i	オート,24
ボタン	逆光 , 25
Delete(削除), ii, 6	絞り優先,27
EVF / LCD, ii	シャッター優先 , 27
Menu (メニュー) , ii	書類 , 26
Review(再生), ii, 10	スノー,25
Share(シェア/共有), ii	セルフポートレート, 26
情報 , ii	チャイルド , 25
ズーム , ii, 8	パーティー , 25
<i>, ,</i> セルフタイマー/連写 , i	花火,25
電源/お気に入り,i	ビーチ,25
フラッシュ,9	フラワー , 25
フラッシュ、	プログラム , 27
フラッシュボタン , i	ポートレート , 25
マクロ/遠景 , i, 21	マナー, 26
連写, 20	マニュアル,27
たサ, 20 ホワイトバランス, 29	マニュブル,27 夜景,26
ポクイドバフクス , 29	
ま	夜景ポートレート,26
マイクロフォン , i	モードダイヤル , ii, 24
マクロ	ф
	夜景 , 26
シーン , 21 フカロ / 法早 ギカン。:	•
マクロ/遠景ボタン , i	夜景ポートレート,26
マナー,26	‡
マニュアル,27	◆ 読み込み
ø	
め メモリー	SD/MMC カード , 4
· = •	ソフトウェア , 14
カードの挿入 , 4	Ē.
保管容量,57	ゥ ライブビュー , 32
メンテナンス、カメラ , 61	ノイノ Lユー , 32

ħ

連写、使用,20 レンズ , i キャップ,1 クリーニング,61

ろ

露出

補正,36